

# SCHEDA TECNICA SPECIAL MATIC AM3 MICRO AMMORBIDENTE NEUTRALIZZANTE AD AZIONE PROFUMANTE AD ELEVATA PERSISTENZA

#### **DESCRIZIONE**

SPECIAL MATIC AM3 MICRO è un additivo concentrato ad azione ammorbidente, neutralizzante, anti-infeltrente profumato ad elevata persistenza per il finissaggio della biancheria di cotone, lana, lino, fibre sintetiche in macchine lavatrici di tipo professionale.

tramite una tecnologia brevettata l'essenza profumante viene veicolata all'interno di microcapsule che preservano la fragranza dalle condizioni di stress generata della fase di risciacquo ed essiccamento, erogando l'essenza nel tempo a capo asciutto, anche dopo averlo indossato.

Lascia la biancheria morbida ,soffice e profumata migliorando il confort degli indumenti. La particolare formulazione consente tramite il dosaggio automatico di allineare il pH dei tessuti lavati a quello dell'epidermide prevenendo fenomeni irritativi.

Particolarmente indicato per il trattamento degli indumenti e della biancheria in strutture sanitarie o convivenze. Da utilizzare in fase di ultimo risciacquo in abbinamento coi prodotti e sistemi della linea SPECIAL MATIC.

#### MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Utilizzare tramite i sistemi automatici di dosaggio SPECIAL-MATIC secondo le seguenti dosi: da 3 a 5 gr per kg di biancheria asciutta in fase di ultimo risciacquo.

#### COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE

1-5% tensioattivi cationici

Altri comp.: Profumo, conservanti 5-cloro-2-metil -3 (2H) - isotiazolinone, 2 -metil - 3 (2H)-

isotiazolinone.

Colore: Incolore
Odore: Floreale
pH a 20°C: 3,5±0, 5
Peso specifico: 1,01±0,05

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE: Il preparato è classificato: /

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi.

Informazioni più dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare

attentamente prima dell'uso.

## **AVVERTENZE**

Per esclusivo uso professionale.

### INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Merce non pericolosa ai sensi delle normative sul trasporto.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell'uso.